

IT Informazioni sul prodotto

Leggi prima questo

Questo libretto la guida all'uso della manutenzione del suo nuovo Microfono Esterno. Si assicuri di leggere attentamente questo libretto, compresa la sezione **Attenzione**. Se ha ulteriori domande, si rivolga al suo audioprotesista.

Informazioni sul BE9199-P02 Microfono Esterno

Scpo previsto

Lo scopo previsto del sistema di allerta Visit è quello di avvisare le persone e/o i portatori di segnali importanti nella loro casa.

Gruppo di utenti previsti

Il Gruppo di utenti previsti è costituito da persone di tutte le età con ipacusia o sordità a lieve a grave che necessitano di un'amplificazione audio, visiva o sensoriale.

Utente previsto

L'utente previsto è una persona con perdita dell'udito o sordità da lieve a grave.

Gruppo di utenti previsti

Il sistema di allerta Visit è costituito da una serie di trasmettitori e ricevitore collegati in modalità wireless e posizionati in tutta la casa. Quando un trasmettitore rileva un'avvertenza, segnala al Ricevitore Flash Visit che avvia l'utente con suoni, lampi o vibrazioni. Per utilizzare il sistema, sono necessari almeno un trasmettitore e un ricevitore.

⚠ Il sistema di allerta Visit non ripristina l'udito normale e non prevede o migliora l'ipacusia o una sordità derivante da condizioni organiche.

Avvertenze generali

Questa sezione contiene informazioni importanti sulla sicurezza, sulla manipolazione e sulle condizioni operative. Conservi questo opuscolo per un uso futuro. Se sta installando il dispositivo, questo foglio deve essere consegnato al proprietario della casa.

⚠ Avvertenze di pericolo

▪ La mancata osservanza di queste istruzioni di sicurezza potrebbe causare incendi, scosse elettriche o altre lesioni o danni al dispositivo o ad altri beni.
▪ Tenere questo dispositivo fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni.
▪ Non utilizzzi o conservi questo dispositivo vicino a fonti di calore come fiamme libere, termostifoni, fornì o altri dispositivi che producono calore.
▪ Non smonti il dispositivo; esiste il rischio di scosse elettriche. La manomissione o lo smontaggio del dispositivo annullerà la garanzia.
▪ Questo dispositivo è progettato solo per uso interno. Non esponga il dispositivo all'umidità.
▪ Proteggi il dispositivo dagli urti durante la conservazione e il trasporto.
▪ Non apporti modifiche o cambiamenti a questo dispositivo. Utilizzzi solo accessori originali Bellman & Symfon per evitare scosse elettriche.
▪ Proteggi i cavi da qualsiasi potenziale fonte di danno.

⚠ Informazioni sulla sicurezza dei prodotti

▪ La mancata osservanza di queste istruzioni potrebbe causare danni al dispositivo e invalidare la garanzia.
▪ Non utilizzzi il dispositivo in aree in cui è vietato l'uso di apparecchiature elettroniche.
▪ Il dispositivo può essere riparato solo da un centro di servizio autorizzato.
▪ Se si verifica un incidente grave in relazione a questo dispositivo, contattate il produttore e le autorità competenti.
▪ Se riscontrate altri problemi con il dispositivo, contattate il punto vendita, l'ufficio locale di Bellman & Symfon o il produttore. Per informazioni sui contatti, visitate il sito bellman.com.
▪ Non faccia cadere il dispositivo. La caduta su una superficie dura può danneggiarlo.

Condizioni operative

Utilizzzi il dispositivo in un ambiente acciuffato, entro i limiti di temperatura e umidità indicati in questo opuscolo. Se il dispositivo si bagna o è esposto all'umidità, non deve più essere considerato affidabile e deve quindi essere sostituito.

Pulizia

Prima di pulire il dispositivo, scolleghi tutti i cavi. Utilizzzi un panno morbido e privo di pelucci. Eviti che l'umidità penetri nelle aperture. Non utilizzate detergenti domestici, spray, solventi, alcol, ammoniaca o abrasivi. Questo dispositivo non richiede la sterilizzazione.

Servizio e supporto

Se il dispositivo sembra danneggiato o non funziona correttamente, seguire le istruzioni contenute nel manuale d'uso e in questo foglio. Se il prodotto continua a non funzionare come previsto, contattate il suo audioprotesista di fiducia per informazioni sul servizio e sulla garanzia.

Condizioni di garanzia

Bellman & Symfon garantisce questo prodotto per sei (6) mesi dalla data di acquisto contro qualsiasi difetto dovuto a materiali o lavorazione difettosi. Questa garanzia si applica solo alle norme di condizioni d'uso e di servizio e non include i danni derivati da incidenti, negligenze, uso improprio, contagio o contaminazione o corrosione, in qualsiasi modo causati. Questa garanzia esclude i danni incidentali e conseguenziali. Inoltre, la garanzia non copre gli Atti di Dio, come incendi, inondazioni, uragani e tornado. La presente legge le conferisce diritti legali specifici e potrebbe avere anche altri diritti che variano a seconda del territorio. Alcuni Paesi o giurisdizioni non consentono la limitazione o l'esclusione

di danni incidentali o conseguenziali, o limitazioni sulla durata di una garanzia implicita, pertanto la limitazione di cui sopra potrebbe non essere applicabile a lei. Questa garanzia si aggiunge ai diritti legali di consumatore. La garanzia di cui sopra non può essere modificata se non in forma scritta e firmata da entrambe le parti.

Spiegazione del simbolo

	Indica che l'articolo è un dispositivo medico.
	Indica un supporto che contiene informazioni sull'identificatore unico del dispositivo.
	Indica che il prodotto non deve essere gettato come rifiuto indifferenziato, ma deve essere inviato a strutture di raccolta differenziata per il recupero e il riciclaggio.
	Indica il numero di serie del produttore, in modo da poter identificare un dispositivo medico specifico.
	Indica il produttore del dispositivo medico.

Indica il produttore del dispositivo medico.

Questo simbolo indica la necessità per l'utente di consultare le istruzioni per l'uso.

Questo simbolo indica che è necessario prestare attenzione quando si utilizza il dispositivo o il controllo vicino al punto in cui è posizionato il simbolo, oppure che la situazione attuale richiede la consapevolezza dell'operatore o l'azione dell'operatore per evitare conseguenze indesiderate.

Identifica un luogo in cui è possibile trovare informazioni, soprattutto in caso di emergenza.

Indica i limiti di temperatura a cui il dispositivo medico può essere esposto in modo sicuro.

Indica l'intervallo di umidità a cui il dispositivo medico può essere esposto in modo sicuro.

Informazioni sulla conformità

Con la presente Bellman & Symfon dichiara che, in Europa, questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali del Regolamento sui dispositivi medici (UE) 2017/745. Il testo completo della dichiarazione di conformità può essere ottenuto dal sito web Bellman & Symfon bellman.com.

Specifiche tecniche

Peso	15 g
Dimensioni	33 × 36 × 4 mm
Colore	Bianco
Lunghezza del cavo	2,5 m
Connettore	Spina mono da 3,5 mm

Tipo di microfono Piezoelettrico

Funzionamento Temperatura: 0° a 35°C

Umidità: 15% - 90%, senza condensa

Configurazione Destinato al BE1411-868 Trasmettore Porta Visit

Nella confezione BE9199-P02 Microfono Esterno

Per informazioni dettagliate sul prodotto, consulti il manuale

⚠ Informazioni sulla sicurezza dei prodotti

▪ La mancata osservanza di queste istruzioni potrebbe causare danni al dispositivo e invalidare la garanzia.

▪ Non utilizzzi il dispositivo in aree in cui è vietato l'uso di apparecchiature elettroniche.

▪ Il dispositivo può essere riparato solo da un centro di servizio autorizzato.

▪ Se si verifica un incidente grave in relazione a questo dispositivo, contattate il produttore e le autorità competenti.

▪ Se riscontrate altri problemi con il dispositivo, contattate il punto vendita, l'ufficio locale di Bellman & Symfon o il produttore. Per informazioni sui contatti, visitate il sito bellman.com.

▪ Non faccia cadere il dispositivo. La caduta su una superficie dura può danneggiarlo.

▪ Proteggi i cavi da qualsiasi potenziale fonte di danno.

▪ Avvertenze di pericolo

▪ La mancata osservanza di queste istruzioni potrebbe causare incendi, scosse elettriche o altre lesioni o danni al dispositivo o ad altri beni.

▪ Tenere questo dispositivo fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni.

▪ Non utilizzzi o conservi questo dispositivo vicino a fonti di calore come fiamme libere, termostifoni, fornì o altri dispositivi che producono calore.

▪ Non smonti il dispositivo; esiste il rischio di scosse elettriche. La manomissione o lo smontaggio del dispositivo annullerà la garanzia.

▪ Questo dispositivo è progettato solo per uso interno. Non esponga il dispositivo all'umidità.

▪ Proteggi il dispositivo dagli urti durante la conservazione e il trasporto.

▪ Non apporti modifiche o cambiamenti a questo dispositivo. Utilizzzi solo accessori originali Bellman & Symfon per evitare scosse elettriche.

▪ Proteggi i cavi da qualsiasi potenziale fonte di danno.

▪ Avvertenze di pericolo

▪ La mancata osservanza di queste istruzioni potrebbe causare incendi, scosse elettriche o altre lesioni o danni al dispositivo o ad altri beni.

▪ Tenere questo dispositivo fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni.

▪ Non utilizzzi o conservi questo dispositivo vicino a fonti di calore come fiamme libere, termostifoni, fornì o altri dispositivi che producono calore.

▪ Non smonti il dispositivo; esiste il rischio di scosse elettriche. La manomissione o lo smontaggio del dispositivo annullerà la garanzia.

▪ Questo dispositivo è progettato solo per uso interno. Non esponga il dispositivo all'umidità.

▪ Proteggi il dispositivo dagli urti durante la conservazione e il trasporto.

▪ Non apporti modifiche o cambiamenti a questo dispositivo. Utilizzzi solo accessori originali Bellman & Symfon per evitare scosse elettriche.

▪ Proteggi i cavi da qualsiasi potenziale fonte di danno.

▪ Avvertenze di pericolo

▪ La mancata osservanza di queste istruzioni potrebbe causare incendi, scosse elettriche o altre lesioni o danni al dispositivo o ad altri beni.

▪ Tenere questo dispositivo fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni.

▪ Non utilizzzi o conservi questo dispositivo vicino a fonti di calore come fiamme libere, termostifoni, fornì o altri dispositivi che producono calore.

▪ Non smonti il dispositivo; esiste il rischio di scosse elettriche. La manomissione o lo smontaggio del dispositivo annullerà la garanzia.

▪ Questo dispositivo è progettato solo per uso interno. Non esponga il dispositivo all'umidità.

▪ Proteggi il dispositivo dagli urti durante la conservazione e il trasporto.

▪ Non apporti modifiche o cambiamenti a questo dispositivo. Utilizzzi solo accessori originali Bellman & Symfon per evitare scosse elettriche.

▪ Proteggi i cavi da qualsiasi potenziale fonte di danno.

▪ Avvertenze di pericolo

▪ La mancata osservanza di queste istruzioni potrebbe causare incendi, scosse elettriche o altre lesioni o danni al dispositivo o ad altri beni.

▪ Tenere questo dispositivo fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni.

▪ Non utilizzzi o conservi questo dispositivo vicino a fonti di calore come fiamme libere, termostifoni, fornì o altri dispositivi che producono calore.

▪ Non smonti il dispositivo; esiste il rischio di scosse elettriche. La manomissione o lo smontaggio del dispositivo annullerà la garanzia.

▪ Questo dispositivo è progettato solo per uso interno. Non esponga il dispositivo all'umidità.

▪ Proteggi il dispositivo dagli urti durante la conservazione e il trasporto.

▪ Non apporti modifiche o cambiamenti a questo dispositivo. Utilizzzi solo accessori originali Bellman & Symfon per evitare scosse elettriche.

▪ Proteggi i cavi da qualsiasi potenziale fonte di danno.

▪ Avvertenze di pericolo

▪ La mancata osservanza di queste istruzioni potrebbe causare incendi, scosse elettriche o altre lesioni o danni al dispositivo o ad altri beni.

▪ Tenere questo dispositivo fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni.

▪ Non utilizzzi o conservi questo dispositivo vicino a fonti di calore come fiamme libere, termostifoni, fornì o altri dispositivi che producono calore.

▪ Non smonti il dispositivo; esiste il rischio di scosse elettriche. La manomissione o lo smontaggio del dispositivo annullerà la garanzia.

▪ Questo dispositivo è progettato solo per uso interno. Non esponga il dispositivo all'umidità.

▪ Proteggi il dispositivo dagli urti durante la conservazione e il trasporto.

▪ Non apporti modifiche o cambiamenti a questo dispositivo. Utilizzzi solo accessori originali Bellman & Symfon per evitare scosse elettriche.

▪ Proteggi i cavi da qualsiasi potenziale fonte di danno.

▪ Avvertenze di pericolo

▪ La mancata osservanza di queste istruzioni potrebbe causare incendi, scosse elettriche o altre lesioni o danni al dispositivo o ad altri beni.

▪ Tenere questo dispositivo fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni.

▪ Non utilizzzi o conservi questo dispositivo vicino a fonti di calore come fiamme libere, termostifoni, fornì o altri dispositivi che producono calore.

▪ Non smonti il dispositivo; esiste il rischio di scosse elettriche. La manomissione o lo smontaggio del dispositivo annullerà la garanzia.

▪ Questo dispositivo è progett